

# **PH-CJ39** Bezprzewodowa jednostka sterująca

Bezprzewodowa jednostka sterująca służy do sterowania elementami systemu Pocket Home i jest podstawowym elementem składowym.

Urządzenie komunikuje się z poszczególnymi elementami za pomocą sygnału RF i zapewnia ich działanie. Samym urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji na smartfonie, tablecie i komputerze za pośrednictwem połączenia WIFI, USB lub ETHERNET.



Główną misją systemu PH (Pocket Home) jest idealna regulacja ogrzewania domów jednorodzinnych, mieszkań, biur. Urządzenie może nie tylko włączać i wyłączać kotły w połączeniu z odbiornikiem PH-PK21, ale także komunikować się z nowoczesnymi kotłami w systemie **Opentherm**. Uzyskane dane można następnie wyświetlić na wybranym interfejsie. System można dodatkowo rozszerzyć o elementy do sterowania oświetleniem, raportowania stanów.

#### Zawsze aktualne oprogramowanie.

System jest ciągle rozwijany i jest rozszerzany o inne elementy przydatne w domu.

Po podłączeniu za pomocą kabla USB do komputera (Windows 10) można pobierać aktualne oprogramowanie . Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszą zaktualizowaną wersją. Dlatego nawet za kilka lat będziesz mieć dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń.





POWER - po podłączeniu zasilania trwale świeci jeśli zasilanie zostanie odłączone, a naładowany jest akumulator zapasowy miga co 5 sekund. ERROR - wskazuje błędy w systemie: świeci w komunikacji OT, gdy wystąpi błąd EXX miga przez 0,5 s, gdy wystąpi błąd transmisji 0,5 s miga 1,0s, jeśli jakikolwiek element w systemie nie nauczył się niepowtarzalnego kodu TRANSMIT- świeci podczas komunikacji RF PC CONNET - miga podczas komunikacji z komputerem świeci po podłączeniu do komputera i podczas nauki unikalnej liczby poszczególnych elementów CODING - miga, przy uczeniu się kodu przez element HEATING - świeci światłem ciągłym, gdy wymagane jest ogrzewanie miga raz na 3 sekundy w trybie letnim NET CONFIG. - WIFI, świeci podczas konfiguracji z komputera miga, jeśli konfiguracja nie została wykonana Świeci przez 3,5 sekundy, wyłączony na 0,5 s - jeśli podłączony jest program konfiguracyjny i to jeszcze nie przebiega. NET ON LINE - świeci w trybie MQtt 3,5 s wł. 0,5 s wył. po podłączeniu do sieci WIFI LAN, a nie w trybie MQTT. 0,5 s wł. 3,5 s wył. w trybie punktu dostępu miga, gdy wystąpi bład trybu ERROR GSM - 0,5s miga, gdy wystąpi błąd PIN świeci przy błędzie modułu miga po 2 sekundach po włożeniu karty SIM lub wprowadzeniu PUK GSM - 0,5 s miga podczas uruchamiania modułu GSM świeci podczas wysyłania wiadomości SMS miga jednocześnie z ERROR GSM, gdy moduł jest rozpoznawany



- Antena RF
- Złącze do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury

PH-CJ39

- Złącze USB
- Złącze ETHERNET

- Przycisk resetowania
- LOKALNY przycisk IP
- Antena WIFI
- Złącze zasilania PWR 5 V DC / 1,5 A.





#### 1. POBIERZ APLIKACJE NA SWOJE URZĄDZENIE

Najnowszą wersję na WIN10 można znaleźć w sklepie Microsoft Store pod nazwą: POCKETHOME https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pockethome/9p48q4k6l3kg?activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab



Obecną wersję na Androida można znaleźć w Google Play pod tytułem: POCKETHOME https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pockethome/9p48q4k6l3kg?activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab



Obecną wersję na iOS można znaleźć w App Store pod nazwą: POCKETHOME <a href="https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pockethome/9p48g4k6l3kg?activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab">https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pockethome/9p48g4k6l3kg?activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab</a>



# 2. ROZPOCZĘCIE APLIKACJI W TWOIM URZĄDZENIU



Wybierz ZEZWÓL niezbędne do automatycznego znalezienie sieci WiFi



Włącz PH-CJ39 do zasilania i poczekaj ok. 3 minuty.

W aplikacji wybieramy opcję: "Kupiłem nowe urządzenie i chcę je uruchomić"

#### **3. USTAWIENIA SIECI WIFI**









### 4. WYBIERZ SIEĆ WIFI I HASŁO



Wybierz sieć. Jeśli nie ma jej na liście, kliknij: TWOJEJ SIECI NIE MA NA LIŚCIE i postępuj zgodnie z instrukcjami.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

qwertyui op

as dfghjkl

↑ z x c v b n m 🗵

3

Email

Ozech Republic

**€} ()** :

POCKET HOME

Pokaż hasło 🔵 Używam otwartego WiFi 🔵 Wpisz HASŁO wybranej sieci. Wyświetl i przejrzyj swoje hasło przed wysłaniem.

#### UWAGA

jeśli zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, urządzenie nie będzie się łączyć i musi zostać zresetowane do ustawień fabrycznych i ponownie skonfigurowane.

**RESET** urządzenia :

z tyłu PH-CJ39 naciśnij RESET na 1s.

**KONFIGURACJA MUSI BYĆ** POWTÓRZONA..

#### 5. UTWÓRZ KONTO W SERWERZE ELEKTROBOCK CZ





Twój adres e-mail 8 znaków lub więcej Sprawdź swoje hasło Twój numer telefonu Kraj użytkowania



#### PROCEDURA ROZPOCZĘCIA APLIKACJI



# USTAWIANIE ELEMENTÓW I PROGRAMÓW JEDNOSTKI CENTRALNEJ





# PROCEDURA ROZPOCZĘCIA APLIKACJI





#### PROCEDURA ROZPOCZĘCIA APLIKACJI



Link do krzywej: www.history.elektrobock.cz/Equitherm

W przypadku elementów priorytetowych ta wartość określa procent otwarcia element prosi o włączenie kotła.

Jest wartością tego, jak często CJ komunikuje się z elementami systemu. Zalecane 10 minut.

Histereza określa, przy jakim wzroście powyżej pożądanej temperatury zamknąć głowice.

Zaznacz, gdy używasz wzmacniacza sygnału.

Jeśli wykonasz RESET, nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.



#### **USTAWIENIA PROGRAMU**



Kliknij ikonę, aby przejść do listy programów. Dostępne są programy od 1 do 21. Ostatni program oznaczony CWU jest zarezerwowany dla wody użytkowej.

⊠ 🗭 ⊳	😂 💥 😤 .if 20% 🗎 09:43
EB	<b>→ i)</b> ≡
Programs	
Program 001	Devices: 1
Program 002	Devices: 1
Program 003	Devices: 1
Program 004	Devices: 2
Program 5	Devices: 1
Program 006	Devices: 0
Program 007	Devices: 0
Program 008	Devices: 0
^	
5.7	

Wybieramy program, który chcemy edytować i klikamy go.

Kliknij wybrany program, aby go otworzyć. Kolejne kliknięcie to wybranie pożądanego dnia i ustawienie temperatury w czasie.



■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
<

**WYKRES** 

Dla jasności możemy wybrać wyświetlanie:

#### TABELA C Yes $\mathbf{O}$ *(i)* < Program 001 - Pt Poniedziałek Wtorek Środa Czwa 00:40 03:40 06:30 18:40 21:00 22:00 ☆ THII!

Aby ułatwić programowanie możliwe jest skopiowanie ustawionych dni:





# WSTAW ELEMENTY DO SYSTEMU:

Elementy, których będziemy używać, muszą zostać aktywowane w aplikacji, a następnie sparowane z rzeczywistymi produktami. Zalecamy najpierw aktywować niezbędne elementy na raz, a następnie sparować je. Jeśli zapomnimy elementu, można go dodać później. **System aktywacji niezbędnych elementów jest następujący:.** 





Wybierz wybrany element na ekranie i dodaj go. Jeśli element jest używany wielokrotnie, powtórz oznaczenie w razie potrzeby.



Nowy element przenosi oznaczenie elementu i jego kolejność. Możemy zmienić nazwę tego elementu. Jeśli już utworzyliśmy pokoje, wybierz żądany. Następnie możemy kontynuować dodawanie innych elementów lub zakończyć akcję.



# **USTAWIANIE NOWYCH ELEMENTÓW**

Nowe elementy należy najpierw ustawić w aplikacji w następujący sposób. Kliknij nowy element który się otworzy .





# PAROWANIE NOWYCH ELEMENTÓW

Elementy, które aktywowaliśmy w aplikacji, muszą być sparowane z elementami fizycznymi. Postępujemy w następujący sposób. Parowanie jednostki centralnej i PH-HD23

Wyświetl w aplikacji

□   ■   >    ∅ № ?     ■   ●   ●   ●   ●	.⊪19%≘09:46 i ☰
🧲 Zarządzanie urządzenie	:m
BHD 1 obyvak	TEST
HD 1 loznice	TEST
HD 2 zahradni m.	TEST
🗾 HD 3 Tom	TEST
HD 4 pracovna	TEST
HT 1 Martin	TEST
PK 1 pijimac OT	TEST
👘 но 5	SPARUJ
☆ 🛄	

Niesparowane elementy pojawiają się na czerwono. Kliknij ikonę PARUJ.

> Na ekranie wybierz parowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla elementu.

Przygotuj fizycznie wybrany element i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przejść do trybu uczenia się



	the life	1 11 19/0 = 09.40	
Ð	-0	• 🔁 🗏	
🗲 Zarządzanie urządzeniem			
BHD 1 c	byvak	TEST	
HD 1 lo:	znice	TEST	1
Pairing			
Aktywui tryb nauly na swoim urządzeniu			
ок		·	
HT 1 Ma	artin		
PK 1 pij	imac OT		
HD 5		SPARUJ	
☆			

Kliknij na aktywacja nauki

> Po pomyślnym sparowaniu na LCD na krótko pojawia się numer jednostki centralnej, a następnie wyświetlacz LCD przełącza się na domyślny wyświetlacz.







# WYŚWIETLANIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW NA EKRANIE

U dołu ekranu kliknij ikonę grzejnika. Wszystkie aktywne elementy w systemie są wyświetlane z podstawowymi danymi.



sygnał RF jest OK

połączenie z danym elementem nie jest ustanowione

bateria jest OK

element priorytetowy, który prosi o włączenie kotła

wskazanie otwartego okna, jeśli w elemencie jest wybrany tryb "otwarte okno" element wyłącza grzanie po otwarciu okna.

kocioł grzeje

Po kliknięciu w element otworzy się on w widoku szczegółowym



