



WIZUALNA INSTRUKCJA DO APLIKACJI NA WIN10, ANDROID A iOS



WSTĘP

Aplikacja umożliwia wygodny system sterowania PT41 za pośrednictwem PC lub telefonu komorkowego. Ułatwia konfiguracje i zarządzania we wszystkich obszarach systemu.

Aplikacja działa tylko z jednostkami PT41-M (S) w wersji 12.04 i wyższej.

Jest ona przeznaczona dla smartfonow i tabletow z systemem Android i iOS 4.1 i wyższym.

Dostępne funkcje:

- sterowanie poprzez USB (tylko dla PC), Ethernet / WiFi
- możliwość ustawienia całych stałych systemowych w trybie serwisowym, w tym zdalnych kontrolerów
- możliwość ustawiania programów, temperatury i czasu
- określenie aktualnego stanu każdej strefy
- zmiana żądanej temperatury i stan stref

POBIERZ

Aktualna wersja dla WIN10 znajduje się w sklepie Microsoft Store pod nazwą: PT41 https://www.microsoft.com/cs-cz/store/p/pt41/9ng77pmg2ht7

W najnowszej wersji Androida odwiedź Google Play pod tytułem: PT41 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.trinerdis.pt41

W przypadku bieżącej wersji systemu iOS odwiedź sklep App Store pod nazwą: PT41 https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1142243747&mt=8

INSTALOWANIE APLIKACJI DLA WIN10

- a) Włącz połączenie internetowe komputera.
- b) Uruchom Microsoft Store.
- c) Wpisz "PT41" w linii wyszukiwania i wybierz szukaj .
- d) Wybierz PT41 z listy i otwórz okno dialogowe informacji o aplikacji.
- e) Kliknij przycisk "Zainstaluj".
- f) Proces pobierania aplikacji na komputer pojawi się na ekranie, a następnie powiadomi o instalacji aplikacji.
- g) Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze zamiast przycisku "Zainstaluj", naciśnij przycisk "Uruchom" i przycisk "Rozpocznij".
- h) Instalacja została zakończona.

← Microsoft Store Domů Aplikace Hry		Vyhledat	- σ ×
FPT41 ELEKTROBOCK CZ S.r.o. • ***** 1 Tento produkt je tréba nainstalovat na váš interní pevný díst Tento produkt vlastnike. Nainstalovat	د		PEGI 3
Popis	K dispozici pro		
Aplikace PT41 Vám poskytne možnost dálkové správy podlahového vytápění fiženým systémem PT41. Systém PT41 sestává z jednotek PT41-M a PT41-S, které ovládají kotel, čerpadia o až 30 topných zón. Aplikaci PT41 ziskáte dohlen lad všemi topnými zónami vašeho objektu. V detailu zóny uvidné akušalní i nastavené hodnoty včetně teplotních programů, které si můžete přizpůsobit dle Vašich požadavků. Funkce aplikace je možné vyzkoušet i v DEMO režimu, pro správnou funkčnost je… Vice	Poćítač Mobilní telefon Hub		
Snímky obrazovky _{Počítač} ∽			
F Microsoft Store Domů Aplikace Hry		Vyhiedat	- σ × ,2 ⑧ ±22 …
FT41 ELEKTROBOCK CZ S.r.o. • * * * * * 1 Tento produkt je nainstalovaný. Spustit Přípnout na Start			
			PEGI 3
Popis	K dispozici pro		
Aplikace PT41 Vám poskytne možnosť dálkové správy podlahového vydspení rizerým oystémem PT41 systavém PT41 systavé z jednotek PT41-M a PT41-S, které ovládají kotel, čerpadlo a až 30 topných zôn. Aplikaci PT41 získáte dohled nad všemi tponými zônami vašeho objektu. V detailu zôny vuřdta krušulní i natszeveň hodnoty včetně teplotních programů, které si můžete přizpůsobit dle Vašich požadavků. Funkce aplikace je možné vyzkoužet i v DEMO režimu, pro správnou funkčnost je… Vice	Počítač Mobilní telefon Hub		
Snímky obrazovky Počítač ~			

INSTALOWANIE APLIKACJI DLA ANDROIDA

- a) Za pomocą telefonu komórkowego połącz się z internetem.
- b) Aktywuj Google Play odpowiednio sklep Play.
- c) W wierszu wyszukiwania wprowadź hasło "PT41" i kliknij przycisk wyszukiwania.
- d) Wybierz aplikację PT41 i otworzyć dialog z informacją o aplikacji.
- e) Kliknij przycisk "Install". Wyświetli się komunikat o pozwoleniu na dostęp do aplikacji usługi telefoniczne - jest to warunkiem instalacji. Kliknij na przycisk "Akceptuj".
- R dl 73%

 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%
 R dl 73%



- f) Na ekranie pojawi się proces pobierania aplikacji w telefonie, a następnie zawiadomienie o aplikacji.
- g) Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie pojawi się zamiast "install" "otwarta" i "odinstaluj".
- h) Instalacja jest zakończona.



INSTALOWANIE APLIKACJI NA iOS

- a) Połącz się z telefonem komórkowym do Internetu.
- b) Aktywuj App Store
- c) Wpisz hasło w pasku wyszukiwania "PT41" i wyszukiwanie.
- d) Wybierz PT41 z listy i otwórz okno dialogowe z informacjami o danym aplikacji.
- e) Kliknij symbol \bigcirc .
- f) Proces pobierania pojawi się na ekranie aplikacja do telefonu, a następnie powiadomienie o instalacji aplikacji do telefonu.
- h) Instalacja została zakończona.







9:15

23 % 💽 🗲

📶 02 - CZ 🤕



Verze 11.1.3 před ' Možnost spravovat více konfigurací jednotek PT41.







JEDNAKOWE STREFY (WEDŁUG ILOŚCI I RODZAJU PODŁĄCZONYCH JEDNOSTEK)



KLIKNIJ NA STREFĘ OTWORZĄ SIĘ SZCZEGÓŁY WYBRANEJ STREFY



KLIKNIĘCIE NA IKONĘ 🌞 OTWIERA USTAWIENIA

Służy do ustawiania stałych , temperatury oraz umożliwia uzyskanie pełnej informacji o konfiguracji systemu.

KLIKNIĘCIE NA IKONĘ 🛛 OTWIERA NASTAWIENIE CONSTANS

Tryb normalny działa zgodnie z ustawionymi programami (AUTO) lub wybranej temperaturze (MANU).

Tryb letni (dla systemów wodnych) zawory są całkowicie otwarte, a pompa i kocioł nie włącza się. Wykorzystanie głównie latem, kiedy nie ma potrzeby grzania. Dezaktywację wykonuje się, wybierając normalny tryb. Zabezpieczenie przed zamarzaniem (3 °C), ochrona zaworów i pompy (patrz rys PT41-M) są nadal aktywne! **Nie używać do ogrzewania elektrycznego!**

Tłumienie ustawienia temperatury dla szybkiej, trwałej zmiany wybranej strefy. Jest to możliwe w zakresie min. i max. regulowanej temperatury. Na przykład trzeba zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę w danej strefie (wybierz, naciskając znak księżyc).

Zakres temperatur ograniczenie minimalnej i maksymalnej regulowanej temperatury w zakresie od 2°C do 99,5°C.

Uruchom tryb serwisowy

Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie hasła do usługi. Po wprowadzeniu pojawią się dodatkowe stałe związane z ustawieniem całości PT41 musisz znać swoje hasło (patrz s. 7).

ZALECAMY, aby zmiany te zostały dokonane przez personel serwisowy, technika lub osobę znająca funkcję całego systemu!







KLIKNIĘCIE NA IKONĘ 🗘 OTWIERA NASTAWIENIE CONSTANS

Rodzaj regulacji

(Histereza/ Pl regulacja) nregulacji krokowej lub ciągłej. Wybór danej regulacji jest konieczny ich parametry poniżej.

Histereza ustawienie histerezy od 0.5°C do 1.5°C Minimalny czas włączenia ogrzewania ustaw zgodnie z typem ogrzewania w zakresie 1-5 minut.

Pl regulacia płynna regulacja proporcjonalna

Czas działania PI ustaw w zakresie od 5 do 20 minut, wielkość tej sekcji jest określona przez bezwładność temperatury w pomieszczeniu, optymalne ustawienie wynosi od 10 do 15 minut.

Minimalny czas włączania urządzenia ustaw w zakresie od 1 do 5 minut (patrz tabela) ustawienie jest określane przez rodzaj ogrzewania i zależy od wyboru przedziału czasowego PI.

Pasmo proporcjonalne to kreśla wartość, z której wartość sterowanie PI rozpocznie pracę, np. wymagana temperatura wynosi 22,0 °C proporcjonalności 1,5 °C, od temperatury 20,5 ° C źródło grzeje z regulacja PI. Opcje PROPORCIONALNA można ustawić od 1,5 do 3,0 °C.

Korekta temperatury wprowadz po 12 godzinach pracy. Ustaw korektę temperatury zmierzona przez czujnik. Zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu za pomocą termometru, jeśli temperatura różni się od temperatury na PC, ustaw korekcję w zakresie od -5 ° C do + 5 °.

Histereza między włączeniem zaworu a włączeniem pompy i kotła ustawić, jak długo po otwarciu zaworu pompa powinna zostać włączona po właczeniu kotła, zakres od 0 do 5 minut po 0,5 minuty. Korzystając z napędu termoelektrycznego, zalecamy ustawienie go na 3,5 minuty.

Włączenie pompy tylko wybranej jednostki

wtedy, gdy znajdują się dwie jednostki główne, np. jak każde piętro ma własną pompę, można zapobiec włączeniu obu pomp. Po wybraniu tej funkcji pompa przełącza się tylko na jednostkę, dla których istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Hasło serwisowe (hasło serwisowe, maks. 4 znaki), do komunikacji z telefonem komórkowym z aplikacja. Jeśli w aplikacji mobilnej nie wypełni się tego hasła, nie będą wyświetlane stałe, które wpływają na funkcję całego systemu! Hasło nadaje się do zabezpieczenia dostępu do ustawień systemu. Możesz zmienić hasło, klikając zmianę hasła (domyślnie jest elbo).





Тур	Minimální doba
vytápění	zapnutí zdroje
elektrické topení	1
deskové radiátory	2 (3)
litinové radiátory	4
podlahové topení	5



KLIKNIĘCIE NA IKONĘ 🤣 OTWIERA NASTAWIENIE CONSTANS

Reset do ustawień fabrycznych

przywróć ustawienia fabryczne podłączonego urządzenia - UWAGA tylko po podłączeniu urządzenia przez kabel USB do PC. Gdy używanych jest wiele jednostek, wymagany jest RESET każdej jednostki osobno. Nie można wykonać zdalnej komunikacji przez internet.

Zobrazowanie więcej konfiguracji

Sprawdź, czy chcesz sterować wieloma systemami, czy też jednym system wykorzystuje różne typy połączeń (sieci wewnętrzne i zewnętrzne).

Przykład użycia większej liczby konfiguracji:

Jestem technikiem serwisowym i chcę kontrolować wiele systemów z jednej aplikacji:

- zaznaczam opcję Pokaż wiele konfiguracji

zamknij aplikację

- podczas ponownego otwierania aplikacji pojawia się tabela z wierszem Domyślny
- klikam ikonę ołówka 📝 , aby zmienić nazwę na "Zainstaluj Nowak"
- kliknij DODAJ
- pojawi się nowa linia, w której wprowadzę nazwę "Instalacja Mazur"
- wybierz wiersz "Zainstaluj Mazur"
- w konfiguracji wprowadzę adres IP i inne dane instalacji i się połączę
- po zsynchronizowaniu danych klikam, aby rozłączyć i zamknąć aplikację
- następnie otwórz aplikację i wybierz "Zainstaluj Mazur"
- w konfiguracji wprowadzę adres IP i inne dane instalacji i się połączę
- po zsynchronizowaniu danych klikam, aby rozłączyć i zamknąć aplikację

Jestem użytkownikiem i używam wewnętrznej i zewnętrznej sieci do kontrolowania i nie chcę przepisywać adresów IP w aplikacji:

- zzaznaczam opcję Pokaż wiele konfiguracji
- zamykam aplikację
- podczas ponownego otwierania aplikacji pojawia się tabela z wierszem Domyślny
- Klikam ikonę ołówka 🖉 ,aby zmienić nazwę na "wewnętrzną"
- kliknij DODAJ
- pojawi się tam nowa linia z nazwą "zewnętrzna"
- wybierz linię, na przykład "wewnętrzna"
- w konfiguracji wprowadzę wewnętrzny adres IP i inne dane i połączę się
- po zsynchronizowaniu danych klikam, aby rozłączyć i zamknąć aplikację
- następnie otwórz aplikację i wybierz "zewnętrzny"
- w konfiguracji wprowadzę zewnętrzny adres IP i inne dane i połączę się
- po zsynchronizowaniu danych klikam, aby rozłączyć i zamknąć aplikację

KLIKNIĘCIE NA IKONĘ *i* OTWIERA INFORMACJE O URZĄDZENIU

Hasło dostępu do urządzenia, fabrycznie ustawione na elbock

Język aplikacji wybór CZ/EN/DE/PL po wybraniu uruchom ponownie program.

Numer seryjny (tylko informacyjnie).

Wersje oprogramowania (tylko informacyjnie).

Adres IP każdego urządzenia połączonego z TCP / IP (WiFi, ethernet) ma swój adres IP. Kształt adresu IP jest określony przez odpowiedni adres sieci, w sieciach lokalnych jest zwykle 192.168.X.X (szczegóły w instrukcji na moduł Ethernet / Wifi).

Port TCP / IP używa każde urządzenie IP do rozróżnienia adresu i do rozróżniania usług tzw. portów. Numer portu jest wybrany w zakresie 1025 do 65535.



Default X Ø



WSKAZÓWKA: W aplikacji na komputer można wyeksportować i zaimportować konfigurację możesz tworzyć kopie zapasowe systemu.

PIERWSZE POŁĄCZENIE JEDNOSTEK Z PC

Czy chcesz zdalnie sterować swoim systemem?

- 1) Podłącz i obsługuj jednostki PT41-M (S) zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
- 2) Podłącz konwerter PRE-USB do komputera, na którym zainstalowałeś aplikację PT41.
- 3) Kliknij ikonę PT41 lub wybierz z listy aplikacji.
- 4) Kliknij ikonę Połącz

NIE

- 5) Wybierz typ połączenia USB
- Górny pasek jest zielony i musisz wybrać kierunek transferu, wybierz kierunek Urządzenie -> Aplikacje
- 7) Synchronizacja danych (może zająć 2 minuty, w zależności od liczby podłączonych napędów)



KONFIGURACJA DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA

Czy chcesz zdalnie sterować swoim systemem?

TAK

- 1) Podłącz PRE 10 (PRE 20, PRE 30, PRE40) do sieci i podłącz go do komputera.
 - 2) Kliknij ikonę PT41 lub wybierz ją z listy aplikacji.
 - 3) Kliknij na Ustawienia Konfiguracja sieci
 - 4) Podłącz konwerter przez USB do komputera i kliknij OK
 - 5) Wybierz opcję Wi-Fi (kontynuuj z akapitem A lub B) lub Ethernet (akapit C)

PT41 - 🗆 🗙	PT41	- 🗆 ×	PT41	- 🗆 X
*	EDB	- e)-	EOB	
Nastavení	Nastavení		🗲 Тур	
Konfigurace sítě	Konfigurace sítě		WiFi	WiFi
Nastavení konstant	Nastavení konstant			
i O zařízení	i O zařízení			
	Připojit se ke zvolené síti			
	Připojte převodník do USB			
			Ethernet	
				Ethernet
			F	lozšířené nastavení

A Chcę kontrolować system przez WiFi w sieci lokalnej (Automatyczna konfiguracja sieci):

- 6) Kliknij Znajdź dostępne sieci
- 7) Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć a i kliknij Dalej
- 8) Wpisz hasło i kliknij na Dalej
- Dojdzie do automatycznego połączenia z wybraną siecią i pojawi się tabela z widocznym twoim adresem IP
- 10) Naciśnij przycisk OK wyświetli się monit o odłączenie nadajnika
- 11) Nie można połączyć się z wybraną siecią kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane i upewnij się, że używasz poprawnego zabezpieczenia sieci i ponownie kliknij Połącz z wybraną siecią

PT41			-	×	PT
K	В				E
< т	ур				<
	WiFi				
		WiFi			
	Ethernet				
		Ethernet			
		ozčířopá pastavopí			
	К	ozsirene nastaveni			



PT41	-		×
🕻 Zadejte heslo Vaší WiFi sítě			
Zadejte heslo Vaší WiFi sítě			
•••••			
Zobrazit heslo 🔵			
		_	



() KONFIGURACJA DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA

B Chcę kontrolować swój system przez WiFi w lokalnej sieci (Manualne nastawienie sieci):

- 6) Kliknij Znajdź dostępne sieci
- 7) Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć i kliknij Dalej
- 8) Wpisz hasło
- 9) Kliknij Ustawienia zaawansowane, wybierz Ustawienia sieciowe Manu
- 10) Wypełnij adres IP, Maskę sieci, Domyślną bramkę, serwer DNS i Port (sprawdź u swojego operatora)
- 11) Kliknij Połącz z wybraną siecią
- 12) Po nawiązaniu połączenia kliknij Pobierz konfigurację urządzenia, pojawi się adres IP, który zauważysz
- 13) Naciśnij przycisk. OK wyświetli się monit o odłączenie nadajnika

PT4	- 🗆 ×	PT41		- 🗆 ×	C PT41	- 🗆 X	PT41 - 🗆 🗙
E	93	Ð			EDB		EOB
<	Тур	Wifi síť			< Zadejte heslo Vaší WiFi sítě		Kozšířené nastavení
	WiFi	0	bnovit seznam sítí		Zadejte heslo Vaší WiFi sítě		Verze 02.07
	WiFi						Port
		Název sítě (SSID)	Zabezpečení	Sig.(%)	Zobrazit heslo		4000
		Elbock-GRAFICI			\sim		Zabezpečení
		PHWIFI 000014					WPA_AUTO_AES V
							Nastavení sítě
							Manu
							IP adresa
							192 168 100 59
							Macka cítă
	Ethomat						
	Ethomot						
	Eulenier						
							192.108.100.254
							DNS server
							192.168.100.254
							Konfigurovat AP režim zařízení
							Získat konfiguraci zařízení
							Načíst nastavení Uložit nastavení
	Rozšířené nastavení	Manualy		Next	Rozšířené nastavení	Další	

C Chcę sterować systemem przez Ethernet (ręczna konfiguracja sieci):

- 6) Kliknij na Wyświetl ustawienia zaawansowane, wybierz Ustawienia sieciowe Manu
- Wprowadź adres IP, Maskę sieci, Domyślną bramkę, serwer DNS i Port (sprawdź u swojego operatora)
- 8) Kliknij Połącz z wybraną siecią
- 9) Po nawiązaniu połączenia kliknij Pobierz konfigurację urządzenia, pojawi się adres IP, który zauważysz
- 10) Naciśnij przycisk OK wyświetli się monit o odłączenie nadajnika

PT41 – 🗆 X	PT41 - 🗆 🗙	PT41 - 🗆 🗙	PT41 - 🗆 🗙
EDB	EDB	EDB	EDB
< Тур	Rozšířené nastavení	< Тур	< Zadejte heslo Vaší WiFi sítě
WiFi	Verze 02.07	WiFi	Zadejte heslo Vaší WiFi sítě
WiFi	Port	WiFi	
	4000		Zobrazit heslo 🔿
	Nastavení sítě		
	Manu V		
	IP adresa		
	192.168.100.59		
	Maska sítě	IP adresa 192 168 100 59	Odpojit
	255.255.255.0	Maska sítě 255.255.255.0	Odpojte USB kabel od zařízení
	Výchozí brána	Výchozí brána 192.168.100.254	ОК
Ethernet	192.168.100.254	Eth OK	
Ethernet	DNS server	Ethernet	
	192.168.100.254		
	Získat konfiguraci zařízení		
	Načíst nastavení Uložit nastavení		
Rozšířené nastavení		Rozšířené nastavení	Rozšířené nastavení Další

DLA ZDALNEGO ZARZĄDZANIA MISI BYĆ ZNANY ADRES IP (więcej s.12) PORT WSTAWIĆ NA ODPOWIEDNIE POLA W APLIKACJI PT41! WYPOSAŻENIE, KTÓRE SYSTEM KONTROLUJE (PC, tablet, telefon komórkowy) MUSI MIEĆ Wi-Fi LUB MUSI BYĆ PODŁĄCZONY DO sieci Ethernet!

ROZPOCZĘCIE APLIKACJI I STEROWANIE

PT41

Ð ELECTROBOCK CZ

🖄 📶 46% 🛢 9:35

- a) Uruchom PT41-M (S) zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Dla zdalnego sterowania wymagane jest podłaczenie PRE10,20,30,40 i ustawienie zgodnie z instrukcjami na str. 9-11.
- b) Pobierz aplikację dla tego typu telefonu komórkowego zgodnie z instrukcjami na str.3-4. Kliknięcie na aplikacje uruchamia ikone PT41 w trybie DEMO.

PT41 0 × 0 - 4⊁ Zóna 3 IP adresa Zóna 6



Zóna 3

Zařízení-> Aplikace

Aplikace -> Zařízeni

c) Kliknij przycisk. Połącz



 \oplus

d) Wpisz:

adresu IP * (např.: 198.100.50.200) port (port komunikacyjny)

- e) Kliknij przycisk OK
- f) Zostaniesz poproszony o synchronizację - aby wybrać kierunek URZĄDZENIE - APLIKACJA.

q) Jeśli pojawi się komunikat, nie możesz się połączyć (a górny pasek pozostaje

czerwony): - sprawdź, czy twój telefon jest podłączony do tej sieci

- sprawdź wprowadzone dane, adres IP i port, sa poprawne

- sprawdź PT41 i PRE są pod napięciem

Jeśli znajdujesz się poza lokalną siecią lokalną, musisz znać adres IP (publiczny), z którego jest to możliwe uzyskać dostęp do lokalnej sieci. Musisz skonfigurować urządzenie nadrzędne-router, sprawdź je ze swoim Dostawca Internetu! Niektórzy dostawcy nie oferują publicznego adresu IP, ale za to zezwalają na konfigurowanie określonego portu "do" dla publicznego IP, który jest wspólny dla więcej użytkowników (zwykle z dostawcami bezprzewodowymi). Dzięki temu możliwe jest korzystanie z technologii NAT / PAT z pojedynczego publicznego adresu IP, aby uzyskać dostęp do określonego portu na określonym urządzeniu w sieci lokalnej.

** Jeśli chcesz ustawić system zdalnie jako technik, musisz znać hasło serwisowe wprowadzone w oprogramowaniu dla komputera (ustawienie fabryczne to elbo).

USTAWIANIE PROGRAMÓW TEMPERATURY

KLIKNIĘCIE NA GRAF W SZCZEGÓŁACH STREFY OTWIERA PROGRAM TEMPERATURY DLA STREFY



<u>INFO:</u> W ten sposób ustawiamy inne programy, które są automatycznie przypisywane do poszczególnych stref. Strefy (Program 1 dla Strefy 1, Program 2 dla Strefy 2 itp). Jeżeli MASTER (PT41-M) jest zawarty w systemie, 2 programy nie są używane (numery programów w zależności od lokalizacji urządzenia, na przykład, jeśli Program 7 i 8 nie są używane na pierwszej pozycji).

PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA PT41

OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODNE

SYSTEMY Z JEDNĄ POMPĄ



PT41-M steruje kotłem i pompą i 6 strefami. W przypadku większej liczby stref, można podłączyć inne jednostki PT41-S (max.3), który rozszerza możliwości kontroli o 24 strefy. Żądając ogrzewania od dowolnej strefy otworzy się zawór strefy i włączy kocioł i pompa.





SYSTEMY Z DWOMA POMPAMI



Dla domow wielorodzinnych. Dopuszczalne są dwie pompy krążąca woda grzewcza na danym pietrze. Każda jednostka PT41-M steruje kotłem, pompą i 6 stref. Dla właściwej pracy wymagane w oprogramowaniu kontrolnym zaznaczenie wyboru funkcji: **Wyłączanie tylko pompy** zgodnie z aktualną jednostką (str nr. 7)

Uwaga: Sterować można również systemy, w których ogrzewanie podłogowe na jednym piętrze i grzejniki na drugim piętrze lub tylko grzejniki.





ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

EL. SYSTEMY STERUJĄCE WEDŁUG TEMPERATURY POKOJOWEJ



Jednostki PT41-S przełączają obwody elektryczne (maks. 32) w podanych pokojach wg żądanej temperatury dla danego pokoju. Konieczne jest podłączenie wyjść z zastosowaniem przekaźników pomocniczych zwymiarowanych zgodnie z użyty el. ogrzewanie podłogowym.



EL. SYSTEMY STERUJĄCE WEDŁUG TEMPERATURY POKOJOWEJ I KONTROLI TEMPERATURY PODŁOGOWEJ



Wyjścia PT41-Smogą byćtak wykorzystane, że na jeden pokoj używane są 2 wejścia i 2 wyjścia. Pierwsze wejście dla czujnika powietrznego drugie wejście dla czujnika podłogowego. Wszystkie wyjścia łączy się z przekaźnikiem pomocniczym. Styki przekaźnika złącza się razem a potem te styki przełączają obciążenie (grzałkę). Program czujnika pokojowego należy ustawićzgodniezwymaganiamitemperatury dla strefy a czujnik podłogowy, przełączyć na tryb MANU i wprowadź temperaturę Po osiągnięciu podłogi. temperatury pokoju lub temperatury podłogi nastąpi wyłączenie obwodu.





PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA PT41

KOMBINACJA OGRZEWANIA WODNEGO I ELEKTRYCZNEGO



System może być rownież stosowany do rożnych rożnych systemów grzewczych. Na przykład jeśli tak w budynku (garaż, domek ogrodowy) chcesz ogrzać tylko wtedy, gdy jest uruchomiony kocioł grzewczy dla nagrzania pomieszczeń głównych, wystarczy wcześniej ustawić jednostkę PT41-S przed urządzeniem PT41-M i / lub dla tych stref usunąć priorytet (patrz str 5). Te pokoje również nie będą włączać kotła i pompa. Zawsze wskazane jest konsultowanie się ze specjalistą w zakresie systemu regulacji i rozwiązań. Schemat przedstawia połączenie ogrzewania wodnego i elektrycznego.

Przykłady schematycznej integracji wszystkich tych systemów będą dostępne na stronie www.elbock.cz

OSTRZEŻENIE:

Ten krótki przewodnik po aplikacji został opracowany dla telefonu komórkowego Samsunga, dla innych typów telefonów mogą to być inne ekrany a pasek sterowania (dlatego) różni się!



Dystrybutor : Elektrobok PL ul.Bielowicza 46 32-040 Świątniki Górne

tel./fax: 12 2704139 e-mail:elbock@poczta.fm www.elbock.cz